

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0341

BMW F87 M2 (N55)用


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行などは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST



ラムエアシステムの取り付け



ストラットバー、エアポンプホースを外します。



配線カプラーは外さずにエアマスセンサーのビス2か所を外し、センサーを外します。エアクリーナーケースASSYを外します。



サクショパイプ一体型のケース上部を外し、次に下側のケースを外します。



フィルターケースにステーを取り付けます。(ビスB使用)




カーボンサクショパイプをノーマルのインタークホースに差し込みます。




配線ケーブルのカバーを一度外します。



矢印部のカーボンケース固定位置のタッピングビスを外します。



純正のエアガイド下側の四角孔からビスB、ワッシャーを使用してカーボンケースを固定します。




サクショパイプ中央の丸孔にゴムプッシュを差し込み、各部のホースバンドを締め付けて固定します。



グリル内のサポートバーに導入ダクトを取り付けます。導入ダクト裏の両面テープを剥がし、両面テープとビスAとナットで取り付けます。



フィルターケースをエンジンルーム内に配置します。



センサーパイプをサクショパイプと接続し、フィルターを挟んでVクランプで取り付けます。センサーは付属のタッピングビスで取り付けます。

エア導入ダクトの取り付け


バンパー上部から手を入れてグリル裏のツメを起こして外します。難しい場合は、一度バンパーを外してグリルを外して下さい。



左側グリルを引き抜いて外します。いくつかのツメで留めてあります。マスキングテープでグリル周囲を保護してから作業をお勧めします。



取り付け図
純正エアガイドに空気を導くように配置します。



ノーマルのタッピングビスで固定します。カバーを元の通りに取り付けます。



フィルターを挟み、Vクランプで取り付けます。向きを微調整しながらフィルターとケースを挟み、Vクランプで取り付けます。



7か所のツメがあります。無理に引き抜くとツメが破損します。難しい場合はバンパーを一度外してグリルを外して下さい。



グリルを元のとおりに取り付け、作業完了です。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。